

## SPOOKY

### **BERSAGLI FISSI ALTI**

Colpendo i centrini si abilita lo «SHADES CANAL» di destra.

### **SHADES CANAL**

Lanciando la pallina nel canale con la lampada accesa avanza la sequenza Red Special.

### **SPOOKY SPECIAL**

Lanciando la pallina nel canale avanza la sequenza «S-P-O-O-K-Y-S-P-E-C-I-A-L». Quando la sequenza è ultimata si accende la lampada Red Special.

### **RED SPECIAL**

Salendo nel canale con la lampada Red Special accesa si ottiene la vincita programmata.

### **BERSAGLI FISSI CENTRALI**

Colpendo i bersagli si spegne una lampada dei bersagli Orange Special.

### **BERSAGLI ORANGE SPECIAL**

Colpendo i bersagli fissi e quello mobile avanza la sequenza Orange Special.

### **ORANGE SPECIAL HOLE**

Entrando con la pallina nella buca con lo special acceso viene data la vincita programmata.

### **CANALI INTERNI BASSI**

Passando nel canale con la lampada accesa avanza la sequenza Spider canal.

### **SPIDER CANAL**

Quando la sequenza è completata avanza il bonus multiplier.