

POOL CHAMPION

BERSAGLI MOBILI CADENTI E BUCA ALTA

Abbattendo tutti i bersagli ed entrando nella buca alta si apre il cancello in alto ed il giocatore puo' colpire la "palla 8".

CANALE "PALLA 8"

Ogni volta che la palla entra nel canale si accende una lettera, finche viene completata la parola "BALL"; si accende quindi lo Special Rosso.

CARATTERISTICA "SHOOT NOW"

Abbattendo I tre bersagli cadendi al centro lampeggia a lampada "SHOOT NOW" ed il giocatore puo aprire il cancello della "palla 8" passando sui cinque fioretti con tiro perfetto.

3 BERSAGLI CADENTI AL CENTRO

Colpendo I bersagli cadenti al centro, avanza lo Special Arancio.

CANALE DI RILANCIO

Entrando nel canale avanzano le tre luci; quando tutte le luci sono accese si accende la lampada "BALL RETURN".

BALL RETURN

Passando nel canale quando la lampada e' accesa, la pallina ritorna in gioco.